

Verklebehinweise Glasgravur Dekore mit Übertragungspapier

Nehmen Sie sich genügend Zeit! Bei einer größeren Verklebung können helfende Hände nützlich sein. Der zu beklebende Untergrund muss sauber und vor allem fettfrei sein. Reinigen Sie die Fläche unmittelbar vor dem Verkleben gründlich mit dem passenden Reiniger.

Kein Spiritus und kein Scheibenreinigungsmittel verwenden!

Als Zubehör für das Bekleben der Folien empfehlen wir Ihnen:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| • für Glasscheiben | Industrie Glasreiniger | Art.Nr. Z-2003 |
| • sonstige Verschmutzungen | Flachglasschaber | Art.Nr. Z-3022 |
| • Spezialrakel für Dekorfolien | Rakel (Andrück- und Verklebehilfe) | Art. Nr. Z-2476 |
| • hochwertiges Schneiden | Schneidmesser - Cutter | Art.Nr. Z-8700073 |
| • Verklebeflüssigkeit für Fensterfolien | FILM ON | Art.Nr. Z-3008 |
| • Pumpsprühflasche | Drucksprüher f. gleichmäßige Zerstäubung | Art.Nr. Z-2566 |
| • Papiertücher/Baumwolltuch | (fusselfrei) | |

Tipp: Alternativ zur Montageflüssigkeit FILM ON können Sie auch destilliertes Wasser verwenden. Bitte verwenden Sie zur Nassverklebung **KEINE** Seife oder Spülmittelzusätze!

Bitte beachten Sie!

Die optimale Temperatur für das Verkleben der Folien liegt zwischen +15° C und +25° C

Die Folienmontage sollte allerdings nicht unter der Mindesttemperatur von +5° C durchgeführt werden.

Tipp: Lassen Sie nach der Montage die Zeit für sich arbeiten!

Entfernen Sie das Übertragungspapier erst am nächsten Tag, dann ist der Kleber der Folie schon angezogen und es ist sehr viel einfacher. Ziehen Sie das Übertragungspapier vorsichtig und langsam im spitzen Winkel von der Scheibe. Sie können das Übertragungspapier auch vorher mit ein wenig Wasser etwa 3 Minuten einweichen. Sollte es erforderlich sein, schneiden Sie nun noch mit einem scharfen Cuttermesser überstehende Folie an den Rändern bzw. an Dichtungen ab.

Verklebehinweise Glasgravur Dekore mit Übertragungspapier

Anleitung:

1. Reinigen Sie die Glasscheiben mit dem Glasreiniger und dem Flachglasschaber gründlich vor! Die Scheiben müssen fettfrei sein.
2. Legen Sie die Folie mit dem Muster nach oben auf eine glatte Oberfläche und streichen Sie das Übertragungspapier (leicht transparentes, klebendes Papier) noch einmal mit dem Raker fest an. Das ist sehr wichtig, da sich das Übertragungspapier durch den Versand etwas von der eigentlichen Folie lösen könnte. Durch unser Übertragungspapier werden die Segmente bei der Montage der Folie zusammengehalten.
3. Nach dem festrakeln des Übertragungspapieres drehen Sie die Folie um (mit dem Schnittmuster nach unten). Es sollte nun das gerasterte (rote Kästchen), stärkere Trägerpapier zu sehen sein. Lösen Sie das Übertragungspapier, welches von uns an den Seiten umgelegt wurde.
4. Rollen Sie nun sehr vorsichtig und langsam das Trägerpapier von der Folie ab. Sollte die Folie eventuell am Trägerpapier hängen bleiben, drücken Sie es vorsichtig wieder auf das Übertragungspapier zurück.
5. Danach sprühen Sie die gesamte Klebefläche, sowie die vorgereinigte zu beklebende Fläche großzügig mit einem feinen Sprühfilm Film ON ein.
6. Nun haften Sie die Folie mit der Klebeseite an die zu beklebende Fläche und schieben diese in Position.
7. Beginnen Sie mit dem Montageraker von der Mitte zu allen Seiten zuerst mit leichtem, dann mit höherem Druck das Wasser zwischen Folie und Fenster heraus zu streichen. Zuletzt rakeln Sie mit starkem Druck noch einmal kräftig nach. An der Rückseite der Glasflächen sind ggf. noch Wasserblasen erkennbar. Diese verschwinden i. d. R. nach einiger Zeit von selbst.

